Code List – Lista de Códigos

TV

Abex 0401, 4021
Acer 3291, 4001
Acme 0471
ADA 0461
ADC 1431, 1661
Admiral 0371, 0681, 1441, 1661, 4991
Advent 3261, 0581
..... 0631, 0871, 2131, 2891, 4931
Adventura 0151
Aiko 1011, 4321
Aiwa 0411
..... 0651, 0931, 1411, 4731, 4801
Akai 3215
..... 3111, 0331, 0351, 0781, 1901
..... 4141, 4151, 4461, 5141, 5171
Alleron 1711
Amark 1441
Ames 1275
Amtron 2191
AMW 0645, 0825
ANABA 1375
Anam National 0271
..... 1941, 2151, 2191, 2331, 3431
AOC 0001, 0011, 0251, 0391
..... 0611, 0891, 1221, 4221, 4261
Apex 0045, 0191, 0245
..... 0375, 0425, 0431, 0671, 1025
..... 1105, 1891, 2911, 4841, 5111
Archer 1441
Aspect 1271
Audiovox 2191, 2451, 4031, 4051, 4521
Aurora 3061
Axion 0881
Bang&Olufsen 1591
Belcor 0001
Bell&Howell 1261, 1421, 1661, 1691, 3421
BenQ 1741, 1761, 2221, 3871
Bluesky 3511, 3921
Bradford 2191
Broksonic 0211, 0371, 0851, 1631, 4951
Brokwood 0001
Candle 0001, 0151, 0961, 1221
Capehart 0391, 4221
CCE 3721
Celebrity 1901
Celera 0191
Centrios 1361
Centurion 1221
Cetomer 0001, 1631, 2901, 2961
Cetronic 1941
Changhang 0191, 1891, 4841
Chimei 3071
Cineral 3511, 4321
Citizen 0001, 0351
..... 0371, 0961, 1011, 1221, 1311
..... 1381, 1661, 1941, 2191, 4321
Clairtone 0011
Classic 0191, 1891, 1941, 4841
CLP 0061
CLP Classic 0001, 0041, 0161
COBY 3351, 2511, 2521
..... 2531, 2541, 2551, 5091, 5191
Color voice 1431
Coloryme 0001, 1221, 1431
Concerto 0001, 1221
Concierge 1771, 1781
Contec 0011, 1911, 1941, 2191
Cornea 1471
Craig 1941, 2191
Crosley 1961
Crown 1941, 2191
CTX 1441
Curtis Mathes 5351
..... 5371, 0001, 0261, 0351, 1191
..... 1221, 1261, 1311, 1421, 1551
..... 1661, 1691, 3421, 4011, 4941
CXC 1941, 2191
Cybervision 3511
Daewoo 0001
..... 0221, 0251, 0591, 0721, 0831
..... 0971, 1011, 1081, 1221, 1231
..... 1251, 1431, 1501, 1521, 1551
..... 1561, 1941, 2181, 4321, 4681
Daytron 0001, 1221
Dell 0981
..... 1401, 2041, 3441, 3601, 3811
Diamond Vision 1211
..... 1611, 2001, 4771, 4811
Digimate 4301
Digistar 0381, 0581, 0871, 1061
..... 2451, 2471, 3811, 3881, 3901
Dimensia 1421, 1691, 3421
Dish Network 5491
Disney 0371, 1101
Distar 3231
Dukane 1271, 1981
Dumont 0001, 1771, 1781
Durabrand 0371, 0861
..... 0921, 1381, 2271, 2291, 5121
Dynasty 1941
Dynex 5311, 3141, 3161, 0371, 2891
Electroband 0001, 1901
Electrohome 0001, 1221, 1921, 2151, 3431
Elektra 1661
Element 5361, 5411, 2401, 4111
Elite Video 0901
Emerson 5341, 2761, 5221, 5231, 0001
..... 0021, 0031, 0041, 0271, 0281
..... 0291, 0371, 0441, 0451, 0691
..... 0701, 0731, 0741, 0851, 0931
..... 1221, 1251, 1261, 1371, 1381
..... 1451, 1461, 1551, 1611, 1631
..... 1681, 1701, 1711, 1931, 1941
..... 2171, 2191, 2361, 3451, 4701
..... 4731, 4751, 4761, 4831, 4911
Envision 5401
..... 0001, 0071, 1221, 3751, 4261
ESA 1381
Fisher 1161, 1261
..... 1531, 1581, 1911, 3481, 5001
Fluid 2401, 2421, 2431
Fujitsu 0901, 1711, 4241, 4341
Funai 0701, 0931, 1381
..... 1711, 1941, 2191, 4731, 4761
Futuretec 1941, 2191
Gateway 0501
GE 0001, 0041, 0051, 0141
..... 0261, 0361, 0791, 0811, 1221
..... 1421, 1691, 1921, 1951, 2111
..... 2151, 3421, 3431, 4011, 4921
Gibralter 0001, 1771, 1781
Gold Star 0001, 0251, 0611, 0761, 0931
..... 1181, 1221, 1501, 1911, 4731
GPX 4701
Gradiente 0001, 2291, 3661, 3951, 3961
Grundy 1711, 2191
Guestvision 1861
Gvision 4871
Haier 0671
..... 0861, 0921, 1741, 3831, 4851
Hallmark 0001, 1221
Hannspree 5451, 5461, 5291
Harvard 2191
Hauppauge 3791
Hello Kitty 5391
HP 3491, 4881
Hisense 5331, 4671, 0671
..... 2081, 2211, 3671, 4381, 4391
Hitachi 3341
..... 0001, 0841, 0931, 1041, 1221
..... 1271, 1341, 1371, 1481, 1661
..... 1721, 1751, 1801, 1911, 1981
..... 2051, 3621, 4121, 4331, 4731
Hyundai 4651
ILO 3215
..... 1141, 1381, 1971, 2391, 2481
..... 3691, 4231, 5031, 5141, 5171
IMA 2191
Infinity 1171, 1961, 4791
InFocus 3421
Initial 2481, 4231, 4821, 5031, 5041
Insignia 0371, 0581, 0701, 0871
..... 0921, 1241, 1381, 2241, 2271
..... 2891, 2921, 3761, 3841, 4371
..... 4721, 4761, 5051, 5061, 5181
Integra 1841
Inteq 1771, 1781
iSymphony 3041
Janeil 0151
JBL 1961
JC Penney 0001, 0051, 0251, 0261
..... 0351, 0791, 0811, 0961, 1221
..... 1311, 1421, 1451, 1691, 1911
..... 1921, 1951, 3421, 3451, 4011
JCB 1901
Jensen 0001, 1221, 2271
JVC 5281, 0311, 0481, 0771, 0901
..... 0941, 1281, 1481, 1801, 1911
..... 2381, 2751, 4121, 4201, 5071
Kawasaki 4741
Kawasho 0001, 1221, 1901
Kaypani 0391, 4221
KEC 2191, 1941
Kenwood 0001, 1221
KLH 0191
Kloss Novabeam 0151, 1021
Kogi 4871
Kanka 5441, 0471, 0521
..... 0751, 1241, 1671, 2121, 2191
..... 2241, 2371, 4621, 4901, 4971
KTV 0011, 1491, 1681, 1941, 2191
Kurazai 1661
KWorld 2931
Lasonic 1211, 1611, 4811
Legend 0581
LG 5501, 5511
..... 3001, 3021, 3091, 3221, 3281
..... 3311, 5271, 0001, 0131, 0251
..... 0611, 0761, 0931, 1181, 1221
..... 1471, 1501, 1911, 3811, 4731
Liquidvideo 0881, 1111
Lodgenet 1421
..... 1661, 1691, 2091, 3421, 4091
Loewe 1871, 1961
Logik 1421, 1661, 1691, 3421
Luce 0301
Luxman 0001, 1221
Lxi 0001, 0261, 0811
..... 0931, 1221, 1261, 1311, 1421
..... 1691, 1961, 3421, 4011, 4731
Magnasonic 1711
Magnavox 0001
..... 0321, 0681, 0701, 0961, 1021
..... 1171, 1221, 1801, 1961, 2321
..... 4191, 4641, 4761, 4791, 4991
Majestic 1421, 1661, 1691, 3421
Manhattan 5381
Marantz 0001, 1221, 1841, 1961
Maxent 3361, 0501
Medion 1101, 1141, 2351
Megatron 0001, 1221, 1271
Mei 0011
Memorex 0001, 0211, 0371, 1161, 1221
..... 1261, 1421, 1631, 1661, 1691
..... 1711, 2401, 3421, 4251, 5001
MGA 0001, 0251, 1221
..... 1581, 1711, 1801, 1911, 1921
Midland 0051, 0261
..... 0811, 1691, 1771, 1781, 4011
Mintek 4231
Minutz 1951
Misaki 1381
Mitsubishi 3271, 0001, 0251, 1221, 1581
..... 1711, 1801, 1811, 1921, 2701
Monivision 0491
Montgomery Ward 1421, 1661, 1691, 3421
Moteva 1261, 3661
Motorola 1441, 2151, 3431
MTC 0001
..... 0011, 0251, 0351, 1221, 1311
Multitech 2191
Multivision 0081
Myron&Davis 2101
NAD 0001, 0401, 1221, 1311, 4021
NEC 0001, 0251, 0341, 1221, 1431
..... 1801, 1841, 2151, 3431, 4401
Net TV 0121, 0501
Nexxtech 0871, 1201
Nikei 1941
Nikko 0001, 1011, 1221, 4321
Niko 3581
Norcent 0511, 0671, 2181
NTC 1011, 4321
Olevia 3081, 2431
..... 2771, 2781, 2791, 5151, 5161
Oncommand 1861, 3991
Onking 1941
Onkyo 3101
Onwa 1941, 2191
Optimus 0201, 0401, 1571
..... 1881, 3551, 4021, 4691, 5201
Optoma 3121, 2441
Optonica 0341, 1441
Orion 0281, 0371, 1771, 1781
Panasonic National 5481, 3381, 3401
..... 0051, 0201, 0951, 1091, 1491
..... 1571, 1651, 1831, 1881, 1961
..... 2151, 2711, 2801, 3431, 3551
..... 3771, 4691, 4781, 4861, 5201
Philco 0001, 0251, 0321, 0961
..... 1021, 1221, 1671, 1801, 1961
..... 2151, 2321, 2941, 3431, 3931
Philips 3031, 3131, 3151
..... 3171, 3371, 3391, 0181, 0001
..... 0161, 0321, 0421, 0541, 0661
..... 0701, 0791, 0911, 0961, 1021
..... 1151, 1171, 1381, 1391, 1601
..... 1741, 1801, 1961, 2151, 2321
..... 3431, 3541, 3591, 3861, 3911
..... 3971, 3981, 4191, 4761, 4791
Philips Magnavox 0181, 0681, 0911, 1171
..... 1961, 2321, 3591, 4791, 4991
Pilot 0001
Pioneer 0001, 0401, 1221, 1371
..... 1511, 1841, 1981, 4021, 4661
PIVA 2411, 5021
Planar 4251
Polaroid 0191
..... 0581, 1241, 2081, 2271, 2311
..... 2401, 2451, 3741, 4631, 5131
Portland 0001
..... 0251, 1011, 1081, 1221, 1551
Precision 0621
Price Club 0351
Prima 3011
..... 0381, 0581, 0631, 0871, 2451
Princeton Graphics 1301, 1441
Prism 0051
Proscan 0261, 0811, 1421
..... 1691, 2061, 2301, 3421, 4011
Proton 0001, 0391, 0641, 1221
..... 1911, 2231, 4211, 4221, 4271
Protron 3731, 4301
Proview 2401, 2421, 2431
Pulsar 0001, 1771, 1781
Pyle 3331
Quasar 0051, 0201, 1091
..... 1491, 1571, 1831, 1881, 1961
..... 2151, 3431, 3551, 4691, 5201
Radio Shack 0001, 0141, 0341, 0931
..... 1001, 1221, 1261, 1421, 1571
..... 1691, 1701, 1911, 1941, 2111
..... 2191, 3421, 3551, 4731, 4921
RCA 0001, 0051, 0091
..... 0141, 0251, 0261, 0361, 0551
..... 0811, 0891, 1001, 1131, 1221
..... 1331, 1371, 1421, 1521, 1691
..... 1851, 1921, 2011, 2061, 2111
..... 2151, 2251, 2301, 2851, 2951
..... 3421, 3431, 3571, 4011, 4921
Realistic 0001, 0141
..... 0341, 0931, 1001, 1221, 1261
..... 1421, 1571, 1691, 1701, 1911
..... 1941, 2191, 3421, 3551, 4731
Rhapsody 0011
Runco 1771, 1781, 1841
Sampo 0001, 0121
..... 0391, 0501, 1221, 1911, 4221
Samsung 5471, 5521, 3301, 3321
..... 2741, 2961, 0331, 0001, 0101
..... 0251, 0261, 0351, 0531, 0571
..... 0711, 0781, 1191, 1221, 1311
..... 1501, 1911, 2071, 2141, 2721
..... 3471, 3561, 4011, 4941, 4961
Samsux 1221
Samtron 0351
Sansui 5551, 0211, 0371, 1631
Santecd 0171
Sanyo 2981, 2991, 3051
..... 5251, 2871, 5241, 5261, 0001
..... 0801, 1051, 1161, 1261, 1531
..... 1581, 1911, 2881, 3481, 5001
Sceptre 3521, 4071, 5111
Scotch 0001, 1221
Scott 3215, 0001, 0021, 0281
..... 1221, 1711, 1941, 2191, 5141
Sears 0001, 0211, 0261
..... 0351, 0701, 0811, 1221, 1261
..... 1291, 1311, 1381, 1421, 1531
..... 1581, 1691, 1711, 1911, 1961
..... 2021, 3421, 3481, 4011, 4761
Selectron 2471, 2491, 2501
Semp 3611
Sharp 5421, 3181, 3191, 3201
..... 2731, 0001, 0341, 0461, 0681
..... 0691, 1221, 1291, 1441, 2031
..... 2201, 2261, 3461, 4751, 4991
Shogun 0001
Signature 1421, 1661, 1691, 2171, 3421
Signet 2811, 2821, 2861
Simpson 0961
Sonic 0011
Sony 5321
..... 1071, 1641, 1731, 1901, 2161
..... 2741, 3531, 3891, 4101, 4981
Soundesign 0001
..... 0961, 1221, 1711, 1941, 2191
Sova 3631, 4431
Soyo 4611, 5101
Spectra 1611
Spectravision 2341
Squareview 1381
SSS 0001, 1941, 2191
Star Sight 0061
Starlite 2191
Superscan 0701, 1291, 2021, 4761
Supersonic 0241, 4701
Supra 0001, 1991
Supremacy 0151
Supreme 1901
SVA 0671, 2101
Sylvania 0001, 0321
..... 0371, 0701, 0931, 0961, 1021
..... 1221, 1381, 1801, 1821, 1961
..... 2321, 2761, 3701, 4731, 4761
Symphonic 0021, 0701
..... 0931, 1381, 2191, 4731, 4761
Syntax 2431, 5151, 5161
Tandy 1441
Tatung 1141, 1741, 2151, 3431
TCL 2851, 0091, 1421
..... 1691, 1851, 2011, 2061, 2111
..... 2301, 3421, 3431, 3571, 4921
Technics 0051
Techwood 0001, 0051, 1221
Teknika 0001, 0151, 0251
..... 0351, 0961, 1011, 1221, 1311
..... 1421, 1571, 1661, 1691, 1711
..... 1911, 1941, 2191, 3421, 3551
Telecaption 0821
Telerent 1421, 1661, 1691, 3421
Tera 0001, 0641
Tevion 1141
TMK 0001, 1221
Toshiba 5531, 3211, 1311
..... 0211, 0231, 0341, 0351, 0821
..... 1121, 1191, 1261, 1351, 1541
..... 1571, 1621, 1801, 1841, 1911
..... 2691, 3551, 4891, 4941, 5081
Trutech 2461, 3821, 4551
Universal 0791, 1951
Venturer 3781
Victor 1481, 4121
Videocon 4061
Vidtech 0001, 0251, 1221
View Sonic 5301
..... 0501, 1981, 3751, 3801, 4281
Viking 0151
Viore 5431, 2831, 2841, 3681
Visteon 3411
Vizio 5561, 5571, 5581, 5591
..... 5601, 5611, 5621, 5631, 5641
..... 5651, 5661, 5671, 5681, 5691
..... 5701, 5711, 2901, 1471, 1741
..... 2021, 3651, 3741, 3851, 4081
Wards 0001, 0021
..... 0251, 0321, 0341, 0791, 0961
..... 1021, 1221, 1321, 1421, 1661
..... 1691, 1711, 1951, 1961, 3421
Westinghouse 3241, 3251
..... 0111, 1901, 2281, 3711, 3851
White-Westinghouse 0601, 0931, 1081
..... 1501, 1521, 1551, 3641, 4731
Yamaha 0001, 0251, 1221, 1571, 3551
Zenith 5281, 5271, 0001
..... 0061, 0131, 0371, 0681, 0691
..... 0931, 0941, 0991, 1011, 1031
..... 1081, 1171, 1181, 1191, 1221
..... 1251, 1271, 1471, 1631, 1661
..... 1751, 1771, 1781, 1791, 2171
..... 2291, 3501, 4201, 4321, 4731
..... 4751, 4791, 4941, 4991, 5211

TV/VCR COMBOS

Admiral 0302, 1682
Aiwa 0312, 0432, 0752
Akai 0032, 1592
Broksonic ..... (0851 & 0462)
..... (0851 & 0892), 0942, 1631
Curtis mathes 0652, 1522
Daewoo ..... (1081 & 0762)
..... (1251 & 0082), 1092
Diamond vision ..... (2001 & 0422)
Durabrand ..... (2291 & 0182)
Electrohome 0032, 1592
Emerson ..... (0851 & 0462), (0851 & 0892)
..... (1251 & 0082), 0032, 0192
..... 0232, 0312, 0332, 0432, 0942
..... 1092, 1172, 1432, 1592, 1631
Fisher 0602, 1712
Funai 0312, 0432
GE 1152, 1482
Goldstar 0312, 0432, 1181
Gradiente ..... (2291 & 0182)
Hitachi 0312, 0432
Infinity 0622
JVC 0452, 4201
LG 0312, 0432, 1181
LXI 0312, 0432
Magnavox 0302, 0412, 0622, 1682
Memorex 0602, 0942, 1631, 1712
Mitsubishi 0032, 1592

Optimus 1722, 0122, 1062, 1762
Panasonic 1722, 0122, 1062, 1762
Philips 0412, 0622
Philips Magnavox 0302, 0622, 1682
Quasar 1722, 0122, 1062
Radio Shack 0312, 0432, 1152, 1482
RCA (1691 & 0242), 1152, 1482
Realistic 0312, 0432
Samsung 0652, 1522, 1535, 2141
Sansui 0942, 1631
Sanyo 0602, 1712
Sharp 1682, 0302, 0332
Sony 0972, 1292, 1652
Sylvania 0312, 0432
Symphonic 0312, 0432
Toshiba 0652, 0902, 1402, 1522
White westinghouse (1081 & 0762)
0312, 0432
Zenith (1081 & 0762)
(1251 & 0082), (2291 & 0182)
0302, 0312, 0332, 0432
0452, 0622, 0652, 0942, 1092
1181, 1522, 1631, 1682, 4201

TV/DVD COMBOS

Advent 1515
Akai (3215 & 3285), 4461
Apex (0191 & 1245)
Audiovox (4031 & 4481)
(4051 & 1135), 4521
Axion (0881 & 1335)
Broksonic 0015, 0211
Coby 3475
Changhong (0191 & 1245)
Classic (0191 & 1245)
Doewoo (1561 & 0065)
Diamond Vision (1611 & 0855)
(2001 & 0422), 0455
Durabrand (2291 & 3885), 0205
Emerson 0412, 0445
Funai 0412, 0445
GPX 0135
Haier 0315, 1257
Ilo (3215 & 3285), 1945
Initial 0994, 1945, 2735
Insignio (1241 & 0285), (2891 & 3335)
0412, 0445, 2805, 2815, 3305
JVC 1685, 3015
Kawasaki 0325
Konka 1425, 1605
Lasonic (1611 & 0855)
Liquidvideo (0881 & 1335)
Magnavox 0412, 0445
Maxent 3361
Memarex 0015, 0211
Nexxtech 1201, 2005
Panasonic 0552, 0595, 1195, 1346, 3401
Philips 3371
(1381 & 0702), 0412, 0445, 0795
Piva 1805
Samsung 1535
Sansui 0015, 0211
Sears 0015, 0211
Sharp (1291 & 3115)
Sova (3631 & 4431)
Supersonic 0135
Sylvania (1381 & 0702), 0412, 0445
Symphonic 0412, 0445
Toshiba 0015, 0115, 0211, 3075
Trutech 4551
Westinghouse (3711 & 2865)

SAT/CBL

ABC 0004, 0074, 0134
0464, 0594, 0784, 0794, 1034
ADB 1933
Adelphia 1404
2023, 0514, 0574, 0744, 1523
ADTH 1393
Akai 1323, 1303
Allegro 0054, 0114
Americast 1594, 0254
Amino 2063
Amplica 0103
Antronix 0264, 0334
Archer 0264, 0334, 0404, 0474, 1044
Arris Gateway 1274
Astro 1273
AT&T 1963
2093, 0844, 1272, 0514, 0674
Bell 1963, 5491, 2073, 0173
2083, 2103, 0433, 0903, 0984
Bell Expressvu 0073
0173, 0343, 0433, 0903
Bell Sauth 0254
Bendbroadband 1244
Bright House 1394, 0694
Buckeye 1233
Cable One 1384
Cablетennd 0264
Cablevieww 0264
Cablevision 1434
1404, 0514, 0654, 0694, 1523
Cebride 1374
Century 0474, 1723
Cetomer 0723, 1153
Channel Master 0283, 0393, 0483
Chapparal 0573, 0653
Charter 1304, 1404, 0824
1523, 0514, 0664, 0684, 0714
Charter Communications 1274
Charter Digital 1264
Cheyenne 0653
Cisco 1444
1444, 1464, 1474, 1484, 1494
Citizen 0474
Clearmax 1024
Cogeco 1294, 0514
Color Voice 0534, 0604
Comcast 1544, 1554
1283, 0824, 1404, 0514, 0684
Comtronics 0014, 0084
Contec 0144, 1054
Coolsat 1733, 1913
Cox 0514, 0824
1324, 1334, 1364, 1404, 1444
1454, 1464, 1474, 1484, 1494
Cox Digital Cable 1404, 0514, 0734
Digital Music Express 0044
Digital Stream 1203, 1194
Digiwav 1953, 1923
Director 0514
DirecTV 1504, 1514, 0203, 0213, 0233
0303, 0313, 0353, 0443, 0523
0553, 0623, 0703, 0793, 0803
0853, 0873, 0983, 0993, 1073
1083, 1093, 1103, 1113, 1123
1133, 1143, 1153, 1163, 1173
1183, 1193, 1353, 1443, 1513
1533, 1773, 1783, 1793, 1893
Dish Network 2073
2083, 1613, 0073, 0173, 0343
0403, 0433, 0493, 0603, 0783
0903, 1003, 1013, 1023, 1033
1043, 1053, 1063, 1503, 1683
Dishpro 0073
0403, 0493, 0603, 1503, 1683
Drake 0023, 0293, 0733
Dreambox 2113, 2123, 1553
DX Antenna 0383, 0753
Eastern 0214
Echosphere 0433
Echostar 0903
0073, 0173, 0343, 0403, 0433
0493, 0603, 0783, 1503, 1683
Emtec 4411, 4441

Entone 2043, 2053
Everquest 0014
Expressvu 0073, 0173, 0343, 0433, 0903
Fartec Star 0083
0183, 0263, 0373, 0463, 0473
Fujitsu 0673, 0763
Garrard 0474
GC Electronics 0334
GE 0384, 0874, 0333
0543, 0643, 0723, 0793, 0803
0873, 1073, 1083, 1373, 1383
Gemini 0123, 0204, 0344
General Instrument(Gi) 0013
0004, 0093, 0163
0193, 0323, 0453, 0633, 0833
0893, 0953, 0963, 1573, 1583
1603, 0044, 0074, 0314, 0374
0464, 0514, 0594, 0634, 0784
0794, 0814, 0884, 0894, 1034
Geosatpro 2003
Globecast 0003, 1004
Go Video 1883
Gold Star 0924
Hamlin 0414, 0464, 0484, 0544, 0784
Hitachi 0594, 0303
0443, 0523, 0623, 1103, 1153
HNS 1153
Hughes 0593, 1343
Hughes Network 0303
0443, 0523, 0563, 0593
0703, 1093, 1103, 1153, 1343
Humax 1505
Illico 1354, 1404, 1523
ILO 1035
Insight 1284, 1314
Jasco 0474
Jerrold 0004, 0074, 0194
0314, 0324, 0444, 0464, 0514
0594, 0784, 0794, 0814, 1034
JVC 1145, 0433, 0783
Kenwood 0413
Knology 1424, 1344, 1284, 1564
LG 2925, 0303, 1103, 1153
Liteon 1035
Luxor 0503, 1653
Macom 0613
Magnavox 0203, 0533, 0783, 0094, 1064
Mediacom 1284, 1584
Medion 1035
Memorex 0154
Microyal 1423
Mitsubishi 1534, 0303, 0443
0523, 0623, 1093, 1103, 1153
Motorola 0453, 1573
1593, 1603, 1863, 0004, 0074
0194, 0314, 0374, 0514, 0594
0634, 0684, 0794, 0814, 0824
0844, 0884, 0894, 0914, 1034
Movie Time 0224, 1074
Moxi 1274
NEOSTAT 1413
NET 1543, 1713
Norstat 0683
Novaplex 0834, 0854
Nowtv 1473
NSC 0224, 1074
OAK 0144, 0354, 1054
Omegasat 1983
Onkyo 1243
Orasat 1973
Orion 1523
Pace 1363
0053, 0133, 1593, 1673, 0904
Panasonic 0545, 1272, 0304, 0394, 0954
1014, 0213, 0223, 0243, 1353
Pansat 1993, 0033, 0883, 1403
Paragon 0154, 0284
Philips 0092, 0252, 1052, 1163, 1492
1502, 1542, 0094, 0344, 0424
0474, 0494, 0554, 1064, 1084
1094, 1104, 0203, 0303, 0443
0523, 0533, 0623, 0703, 0783
1093, 1103, 1153, 1633, 1753
Philips Magnavox 0203
0533, 0783, 0064, 0104
Pinnacle 1493, 1823, 1833
Pioneer 1404, 0532, 0985, 2855
1853, 0024, 0274, 0614, 0924
Polaroid 4561
Primestar 1253, 0323, 0633, 1563, 1573
Prosat 0813, 1333
Proscan 0333, 0643, 0723
0803, 0873, 1073, 1083, 1383
Pulsar 0154
Quasar 0154
Radio Shack 0064, 0104, 0114, 0964
RCA 0244, 0394
0474, 1014, 1083, 0333, 0363
0543, 0643, 0723, 0793, 0803
0873, 1073, 1373, 1383, 1873
RCN 0514, 0824
Realistic 0334, 0273, 0843, 1643
Regal 0544
Regency 0214
Rembrandt 0594
ReplayTV 1272
Rogers 1344, 0174, 1523
Runco 0154
Samsonic 1433
Samsung 4451, 1213
0043, 0233, 0853, 1113, 1123
1143, 1763, 0014, 0024, 0924
Scientific Atlanta 1324
1334, 1364, 1404, 1414, 1444
1454, 1464, 1474, 1484, 1494
0124, 0134, 0164, 0234, 0294
0574, 0714, 0804, 0834, 0864
Seiki 1263
Sharp 1853
Shaw 1524, 0514
Sierra I II III 0653
Signal 0014
Signature 0594
Sky Network 0053, 0133, 1363, 1593, 1673
1743, 1753, 1773, 1783, 1793
SL Marx 0014
Sonic Blue 1272
Sony 1162, 1302, 2865, 2985, 3055
0113, 0353, 0553, 0773, 1893
Sprucer 0394, 1014
Standard 0364
Star Sight 0244, 0863
Star Trak 0423, 0184
Starchoice 0163
0323, 0633, 1563, 1573, 1583
Starcom 0314, 0464, 0784
Stargate 0014
STS 0383, 0583, 0663
Super Guide 0513
Sylvania 1903
Tandy 0434, 0974
Teleview 0014
Telsat 1723
Telus 1943
Texscan 0364
Thomson 0803, 1753
Time Warner 1254, 1424, 1404
0514, 0694, 0724, 0824, 1523
Tivax 1293
Tivo 0092, 0252, 0353, 0982, 1052
1162, 1492, 1502, 1505, 1542
1745, 1223, 0704, 0754, 0764
Tocom 0004
0444, 0504, 0634, 0934, 1034
Toshiba 1735, 1745
3325, 0154, 0063, 0143, 0303
0443, 0523, 0623, 0713, 0743
0973, 1093, 1103, 1133, 1153

TV86 0224, 1074
TVA 1703
Ultimate TV 0333, 0553, 0873
Uniden 0693, 0823, 0863
Unika 0264, 0334, 0474
United 1663
United Cable 0464, 0784
Universal 0054, 0264, 0334
0404, 0474, 0564, 0944, 1044
Verizon 2033, 1404, 0514
1283, 0174, 0684, 0824, 1523
Video Cipher ii 0023
Video Tech 0454
Videotron 1404, 1574, 1523
Videoway 0034
Viewsat 1803
Viewstar 0084, 0094
0224, 0434, 0974, 1064, 1074
Visionetics 1483
Visiontec 1693
Voom 2971
V-Tech 1813
Web TV 0113, 0783
Zenith 0114
0154, 0474, 0524, 0584, 0624
0644, 0023, 0123, 0153, 0253
0293, 0313, 0733, 1173, 1593
Zenith Network 0254
Zinwell 2013

HDTV Set Top Boxes

Apex 2911
Charter 0174, 1523
Directv Models 0703
0983, 1443, 1513, 1533
GE HDSTB 0874
Go Video Hdt100 2631
Hitachi 61hdx98b 1103, 2661
Hughes Hird E8 0303
1103, 1153, 2591, 2651, 2661
Hughes Htl HD 0303
1103, 1153, 2591, 2651, 2661
Insignia 2921
KWorld SA290QE 2931
LG HTL HD 0303
1103, 1153, 2591, 2651, 2661
LG LSS 3200a 0303
1103, 1153, 2591, 2651, 2661
Mitsubishi SRHD 400 1103, 2661
Mitsubishi SRHD 500 1103, 2661
Mitsubishi SR HD5 1103, 2661
Motorola HDT100 2601
Motorola HRT100 2601
Philco TB100HH9 2941
Philips DSHD800R 1103, 2661
Pioneer SH-DS05 2561
Proscan PSHD105 0803, 2581
RCA DTA800B1 2951
RCA DTC-100 0803, 2581
RCA DTC-210 0803, 2581
RCA HD65W20 2611
RCA PSHD105 0803, 2581
Samsung SIR-T165 1143, 2671
Samsung SIR-T351 1143, 2671
Samsung SIR-TS160 1123, 2621
Samsung SIR-TS360 1123, 2621
Sony SATHD100 2681
Sony SATHD200 2681
Sony SATHD300 2681
Sylvonio 6900DTD 2641, 2941
Toshiba DST3100 0303, 1153, 2591, 2651
Toshiba DW65x91 0303, 1153, 2591, 2651
Toshiba DST3000 0303, 1153, 2591
Venturer 1164
Zenith DTV1080 1173, 2571
Zenith HDSTAT420 1173, 2571
Zenith HDSTAT520 1173, 2571

DTV

Access HD 1234
Airlink101 1174
Alpha Digital 1234
Amtc 1234
Apex 1114
Artec 1224
Cadence 1214
Channel Master 1204
Coship 1214
Digitalstream 1194
Dish Network 0073
Echostar 0073
GE 0874
Goodmind 0874
Gridlink 1144
iNet Access 1234
Insignia 1184
Kingbox 1224
Lasonic 1144
Magnavox 2941
Microgem 1154
Philco 2941
RCA 1083
Sansonic 1144
Skardin 1174
Sunkey 1134
Tivax 1234
Venturer 1164
Winegard 1164
Zenith 1184
Zentech 1174
Zinwell 1124

STREAMING MEDIA

Apple 5541, 4295
Asus 1684
Dlink 1614, 1724
HP 1624
Iomega 1744
LG 1714
Magnavox 1704
Netgear 1604, 4475
Niveus 1634
Philips 1654
Popcorn Hour 1664
RCA 1694
Roku 4395, 4355
Seagate 1674
Sling Media 1644
Vudu 1734
WD 4345, 4265
X-Box 4245, 4255

DVD

Acesonic 3135
Advent 1515
Afreey 0575
Aiwa 0035, 0195, 0235, 3285, 3565
Allegro 3725, 3885
Ames 1275
AMW 0645, 0825
Anaba 1375
Apex 0045, 0245
0375, 0425, 0615, 0845, 0945
0965, 1025, 1065, 1105, 1235
1245, 1405, 1675, 3825, 3895
Aspire 1695
Astar 3525
A-Trend 1585
Audiovox 1335, 3585, 3625
Axion 1335
B&K 0885
Bloupunkt 1105, 3895
Blue Sky 0215, 0245, 3155
Blue-Ray 2795, 2965, 2995, 3315

3685, 3695, 3705, 3885, 3905
Body Sonic 0575
Bose 4455, 4465, 1475, 3955
Boss 1325
Boston Acoustic 3245
Britonia 3675
Broksonic 0015, 0695, 1525, 3495
Cavs 2745
Centrios 0955, 1335, 1365, 1755, 1765
1785, 1795, 1845, 1875, 1895
1935, 1975, 2015, 3945, 3965
Cetomer 0075
Chonghong 1245
Cine Vision 0205, 3885
Citech 2065
Citizen 2065
Classic 1245, 1275, 1965
COBY 3835, 0085, 0245, 0475
0485, 0505, 0675, 0835, 2085
2095, 2105, 2115, 2125, 2155
2655, 2885, 3145, 3265, 3475
Concept 1105, 3895
Conia 0245
Contel 2915
Criterion 0785
Curtis International 0835, 1005, 2885
Curtis Mathes 4185
Cyber Home 4155, 0175, 1015, 1585, 2045
Cyber Vision 3595
Cytron 0435, 0725
Daewoo 0065, 0345, 1115, 1285, 1385
Denon 1075, 1265, 3315
Denzel 0765
Desay 0865
Diamond Vision 0465, 0855, 1485, 3755
Digitrex 0245
Digix 0125
Disney 0795, 3815
Drive 3535
Ducl 0005
0435, 0515, 0605, 0765, 3035
Durabrand 0205, 0435, 0955, 2685, 2935
3515, 3525, 3885, 3925, 3945
DVD 2000 1415
Dynex 4235, 2455, 2255
Eigervision 3615
Element 4305
Elta 0055, 0235
Emerson 0205, 0445, 0795, 0975
1185, 3745, 3815, 3855, 3885
Esa 0515
Escient 2845
Farenheit 1205
Fisher 0405, 2645
Funai 0445, 0795, 3745, 3815, 3855
GE 0915, 1105, 3895
Gold Star 0205, 3885
Go Video 0075, 0255
0415, 0565, 0665, 1275
1315, 1385, 1495, 3735, 3765
GPX 0135, 0495
Gradiente 0215, 3635, 3645
Greenhill 1105, 3895
Haoz 1295, 1465
Haier 0315, 4015
Harmon/Kardon 0585
HD-DVD 2795, 2835, 2965
3685, 3695, 3705, 3885, 3905
Helios 2275
Hello Kitty 4195
Hitachi 0025, 0545
0565, 0765, 0925, 1245, 3765
Hiteker 0245
Humax 1505
ILO 1035, 1945, 3285
Infinity 0575
Initial 1105, 1945, 2735, 3895, 3935
Insignia 4205
2365, 0975, 0205, 0285, 0445
0725, 1105, 1335, 1945, 2195
2805, 2815, 2915, 3305, 3335
3745, 3785, 3815, 3885, 3895
Integra 1435
IRT 2885
iSymphony 2525
JBL 0585
JVC 2385, 2535
0155, 0395, 0755, 1145, 1685
2025, 2945, 3015, 3795, 3805
Jwin 0275, 1065, 1655, 3275
Kowasaki 0325, 0955, 3945
Kenwood 0935, 1075
Kiss 0765
KLH 0375, 0465, 1105, 3895
Konka 0285, 1085, 1255, 1425, 1605
Koss 0215, 0725
KXD 0085, 2885
Lasonic 0855, 1295, 2825
Lenoxx 0235, 1345, 3515, 3525
LG 4285, 2335
2555, 2565, 2635, 0205, 0635
1565, 2925, 3785, 3885, 3915
Linn 1635, 2955
Liquid Video 1335
Liteon 0805, 1035, 1495, 1575, 1905
Magnavox 2425, 4105, 0975
0105, 0295, 0445, 0735, 0745
1045, 1055, 1225, 1395, 2945
3025, 3715, 3745, 3795, 3815
Marantz 4105, 0205, 0735, 0745
1395, 1615, 2945, 3795, 3885
Maxent 1665, 1685, 3015
Medion 0435
0455, 1035, 1325, 1665, 3755
Memorex 2375
0435, 1925, 2755, 3125, 3495
Meridian 0735, 3795
Microsoft 0915, 3255
Microvision 1325
Mintek 1105, 3895
Mitsubishi 2585, 1415, 3895
Mustek 1275
Myron&Davis 1555
NAD 0205, 1625, 3295, 3885
Nakamichi 1445
NEC 3885
Nesa 1105, 1555, 3895
Nexxtech 0125, 0145, 0335, 0515, 0725
0955, 1025, 1545, 1755, 1765
1785, 1815, 1835, 2005, 2055
2915, 3505, 3825, 3945, 3965
Norcent 0305, 0485, 0655, 0835, 1575
Onkyo 2355
2505, 0355, 1435, 3795, 3985
Optimus 0025, 1245, 2975
Orion 0015, 3495
Oritron 0215, 1935
Pacific 0435
Panasonic 4175
2395, 2595, 2605, 0165, 0385
0545, 0595, 1075, 1195, 1215
2965, 3105, 3775, 3975, 4005
Philco 3605
Philips 2415
2615, 2625, 4105, 0745, 0105
0265, 0445, 0735, 0795, 1045
1055, 1225, 1395, 1615, 2665
2705, 2765, 2775, 2945, 3165
3705, 3715, 3745, 3795, 3815
Philips Magnavox 4105, 0735, 0745
1055, 1225, 1615, 2945, 3795
Pioneer 0025, 0525, 0705, 0875, 0985
1245, 1595, 1775, 2675, 2695
2855, 2895, 2975, 3695, 3905
Piva 1805
Polaroid 0185
0685, 1025, 1485, 3665, 3825
Polk Audio 4105

0735, 0745, 1395, 2945, 3795
Portland 0235, 1545
Power Acoustik 3575
Proline 0215
Proscan 0915, 1135
Prosonic 0485
Protron 0305
Pyle 2515, 1155
Radio Shack 0955
0995, 1165, 1645, 2905, 3945
RCA 2465, 0215
0915, 0955, 1105, 1135, 1165
1645, 2755, 2905, 3895, 3945
Regent 1345, 3925
Reoc 1295
RIO 0205, 3885
RJ Technology 1825, 2715
Rosen 1175, 3035
Rotel 0395
Saba 0995
Sampo 0575
Samsung 4125, 2285, 2325, 2345
2485, 4095, 0075, 0255, 0565
1305, 1535, 1725, 2185, 2725
2995, 3085, 3555, 3765, 3865
Sansui 0015, 0695, 3495
Sanyo 2495, 0095, 0405, 2205, 2215
2225, 2235, 2245, 2645, 3945
Sears 0015, 0445, 3495, 3745
Seg 0765
Selectron 1855, 1885, 1915
1955, 1995, 2035, 2075, 2875
Semp 0725
Sensory Science 1495
Sharp 4115
4315, 4325, 4335, 2315, 2445
0555, 0625, 0815, 2795, 3115
Sherwood 4225, 0225
Shinco 1105, 3895
Shinsonic 1105, 3895
Sonic Blue 0665
Sony 4165
4275, 2305, 0365, 0535, 0715
0725, 0895, 0905, 2165, 2865
2985, 3055, 3685, 3825, 3995
Saundstorm 1155, 1325
Sava 3545
Spectroni 2575
Sungale 0675, 1715
Superscan 0445, 3745
Supersonic 0135
SV2000 0445, 3745
SVA 0245, 0815
Sylvania 4215, 2405, 0445
0795, 3745, 3815, 3855, 3875
Symphonic 0445
0795, 0975, 3745, 3815, 3855
Tascam 0395
TCL 2435
Teac 0025, 0955, 1245, 3885, 3945
Technics 1075
Techwood 1625, 1985, 2945, 3845
Terapin 1705
Tevion 0435, 0605
0725, 0785, 1125, 1295, 1465
Theta Digital 0025, 1245
Tivo 0985, 1505
Toshiba 4145, 2295, 2475
2545, 0015, 0115, 0735, 1735
1745, 2135, 2145, 2175, 2835
3065, 3075, 3325, 3495, 3795
Tredex 1355
Trutech 1385, 2045, 3655
United 0955, 3945
Venturer 0955, 3065, 3945
Vizio 4135, 4405
4415, 4425, 4435, 4445, 2265
Westinghouse 2865
Wharfedale 0575, 1455
White Westinghouse 0795, 3815
X-Box 4245, 4255, 0915
Xenius 0725
Yamaha 4105, 0745, 1055, 1075
1095, 1225, 2785, 2945, 3005
Yamakawa 0765, 0775, 1865
Zenith 0205, 0635, 3785, 3795, 3885

Blue-Ray-DVD

Denon 4035
Dynex 4235
HP 4085
Insignia 4205, 0975, 2635
JVC 2385
LG 4285, 2635, 2335
Magnavox 2425
Memorex 2375
Onkyo 2355
Oppo 4365, 4375, 4385, 4045
Panasonic 4175, 2395
Philips 2415
Pioneer 4055
Samsung 4125, 2325, 2345, 4095
Sharp 4115, 2315
Sherwood 4225, 4065
Sony 4165, 4275, 2305
Sylvania 4215, 2405
TCL 2435
Toshiba 2295
Vizio 4135, 4025
Yamaha 4075

DVD-R

Apex 0845
Aspire 1695
Astar 2885
Broksonic 0695
Centrios 1365, 1935, 1975
Coby 2885
Cyberhome 1015
Emerson 1612
Funai 0412
Go-Video 1275, 1315, 1495
Hitachi 0545, 0925
Humax 1505
Ilo 1035
Insignia 0562
JVC 1145, 2025
KXD 2885
LG 0562
Liteon 0805, 1035, 1495
Magnavox 1055, 1225, 3025
Medion 1035, 1665
Memorex 1925, 3125
Mustek 1275
Oritron 1935
Panasonic 0545
Philips 1055, 1225, 2705, 3165
Philips-Magnavox 1055, 1225
Pioneer 0985, 2695, 2855
Polaroid 0185
RCA 0915
Samsung 1305, 4451
Sanya 0095
Selectron 1955
Sharp 0625
Sony 2865, 2985, 3055
Sylvania 1612, 1672
Symphonic 1612
Toshiba 0682, 1735, 3325
Trutech 2045
Yamaha 1055, 1225
Zenith 0562
DVD/VCR COMBOS
Allegro (3885 & 0182)
Apex 0852, 1025
Broksonic 0015, 0211, 0695
Cinevision (0205 & 0182)
Daewoo 1385
Diamond Vision 0422, 0455
Durabrand (0205 & 0182)
Emerson (0702 & 0312)
0412, 0432, 0445, 0795
Fisher (0405 & 0472)
Funai (0702 & 0312)
0412, 0432, 0445, 0795
Go-Video 0255
0402, 0415, 0542, 0565, 1385
Hitachi (0925 & 0432)
Insignia (0205 & 0182), 0562
JVC 0692, 0755, 1145, 2025
LG 0562, 0635
Liteon 1905
Magnavox (0105 & 1642)
0342, 0412, 0445, 1045
Medion 0422, 0455
Nexxtech (0486 & 0492)
0852, 0955, 1025, 2055
Panasonic 0552, 0595
Philips (0105 & 1642)
0342, 0412, 0445, 1045, 1372
Pioneer 1775, 2695
Polaroid 0852, 1025
RCA (0915 & 0162)
Rio (0205 & 0182)
Samsung 0255, 1662, 1725
Sansui 0015, 0211, 0695
Sanyo (0405 & 0472)
Seors 0015, 0211
Sony 0832
Sylvania (0702 & 0312)
(0702 & 1392), 0312, 0412
0432, 0445, 0795, 1612, 1672
Symphonic (0702 & 0312)
(1612 & 1392), 0312
0412, 0432, 0445, 0795, 0975
Techwood 1602, 1985
Toshiba 0115, 0682, 0735, 3075
Trutech 1385
White Westinghouse (0795 & 0432)
Zenith (0205 & 0182)

VCR

Accele 0102
Admiral 0302, 1682
Adventura 0992
Aiko 0082, 1092
Aiwa 0182, 0312, 0432, 0752, 0992
Akai 0312
1362, 0032, 0432, 0502, 0582
0712, 0872, 0982, 1212, 1592
Allegro 0182
0452, 0792, 1182, 1732, 4201
American High 1112
Apex 0852
Asha 0102
AT & T 1272
Audio Dynamics 0012, 0392, 0522, 0532
Audiovox 0182
Beaumark 0102
Bell & Howell 0602, 1712
Broksonic 0132, 0211
0322, 0442, 0462, 0572, 0695
0772, 0892, 0942, 1562, 1631
Calix 0182
Candle 0012
0022, 0102, 0182, 0882, 1082
Cannon 0162, 0802, 1112
Canon 0162, 1112, 1552
Capehart 0792
Carver 0482
CCE 0082, 0362, 0372, 1092
Cine Vision 0182, 1732
Citizen 0012, 0022, 0082
0102, 0182, 0882, 1082, 1092
Colortyme 0012
Colt 0362, 0372
Craig 0102, 0182, 0362, 0372, 0592
Curtis Mathes 0012, 0082
0102, 0162, 0312, 0432, 0482
0652, 0732, 1112, 1472, 1522
Cybernex 0102
Daewoo 0022, 0082, 0762, 0882, 0892
0992, 1082, 1092, 1385, 1472
DBX 0012, 0392
Denon 0222
Diamond Vision 0422
Dimensia 0162
Durabrand 0182, 1732
Dynatech 0312, 0432, 0992
Electrohome 0032, 0182, 1592
Electrophonic 0182
Emerson 0032, 0082, 0102, 0182, 0192
0232, 0312, 0322, 0332, 0412
0432, 0442, 0462, 0602, 0702
0732, 0742, 0752, 0772, 0882
0892, 0912, 0922, 0942, 0952
0982, 0992, 1012, 1032, 1092
1102, 1112, 1172, 1192, 1422
1432, 1562, 1592, 1631, 1712
Fisher 0012
0042, 0052, 0472, 0482, 0592
0602, 1202, 1442, 1712, 2645
Fuji 0712, 1112
Funai 0312, 0412, 0432, 0702, 0992
Garrard 0992
GE 0102, 0162, 0242, 0612
1022, 1112, 1152, 1482, 1702
Gold Star 0012, 0182
0312, 0432, 0792, 1181, 1632
Go Video 0102, 0255, 0272, 0292, 0402
0542, 0662, 1385, 1532, 1692
Gradiente 0182, 0992
Harley-Davidson 0992
Harman/Kardon 0012, 0032, 1592
Harwood 0362, 0372
Headquarter 0432
0512, 0602, 1142, 1212, 1712
HL-Q 0592
Hitachi 0312
0512, 0812, 0925, 1142, 1212
Infinity 0622
Insignia 0182, 0562, 1732
Instant Replay 0312, 0432, 1112
Inteq 0182
JC Penney 0012, 0102, 0162, 0182
0392, 0522, 0532, 0602, 0812
1112, 1142, 1212, 1242, 1712
JCL 1112
Jensen 0812, 1212
JVC 0012
0392, 0452, 0522, 0532, 0602
0692, 1212, 1712, 2025, 4201
Kenwood 0012, 0392
0522, 0532, 0602, 1212, 1712
KLH 0362, 0372
Kodak 0182, 1112
LG 0312, 0432, 0562, 0792, 1181
Liteon 1905
Lloyd 0312, 0432, 0992
Logik 0362, 0372
LXI 0182, 0312, 0432
Magnavox 0105
0142, 0162, 0172, 0302, 0312
0342, 0412, 0432, 0482, 0622
0792, 0862, 1112, 1642, 1682
Magnin 0102
Marantz 0012
0392, 0482, 0522, 0532, 0602
0772, 0802, 1112, 1552, 1712
Marta 0182
Matsushita 1112
Medion 0422
MEI 1112

Memorex 0052, 0102
..... 0182, 0302, 0312, 0432, 0482
..... 0502, 0592, 0602, 0792, 0942
..... 0992, 1112, 1631, 1682, 1712
MGA 0032, 0922, 1592
MGN Technology 0102
Midland 0612
Minolta 0812, 1142
Mitsubishi 0032, 0202, 0392, 0522
..... 0532, 0632, 0812, 0922, 1592
Montgomery Ward 1162, 0302, 0932
Motorola 1742, 0302, 1112, 1682
MTC 0102, 0312, 0432, 0992
Multitech 0102, 0312
..... 0362, 0372, 0432, 0612, 0992
NEC 0012
..... 0392, 0522, 0532, 0602, 0732
..... 0772, 1012, 1122, 1212, 1712
Nexxtech 0486, 0492, 0842, 0852, 2055
Nikko 0182
Noblex 0102
Olympus 1112
Onkyo 1382
Optimus 0102, 0122, 0182, 0302, 0722
..... 1042, 1062, 1262, 1682, 1722
Optonica 0102, 0932
Orion 0322, 0942, 1562, 1631
Panasonic(Nationall 0122, 0162, 0552, 1062
..... 1112, 1262, 1272, 1642, 1722
Pentax 0012, 0812, 1142
Philco 0162, 0172, 0482, 1112
Philips 1352, 1372, 0092, 0105
..... 0252, 0342, 0412, 0482, 0622
..... 0672, 1052, 1112, 1282, 1642
Philips Magnavox 0302, 0482, 0622, 1682
Pilot 0182
Pioneer 0222, 0392
..... 0522, 0532, 0812, 1242, 2695
Polaroid 0852
Portland 0022, 1082
Proscan 0162, 0642
Protec 0362, 0372
Pulsar 0792
Quarter 0602, 1712
Quartz 0602, 1712
Quasar 0122, 0162
..... 1062, 1112, 1262, 1642, 1722
Radio Shack 0032, 0042
..... 0102, 0162, 0182, 0302, 0312
..... 0432, 0502, 0592, 0602, 0722
..... 0932, 0992, 1042, 1112, 1152
..... 1262, 1482, 1592, 1682, 1712
Radix 0182
Randex 0182
RCA 0062, 0102, 0162
..... 0182, 0212, 0242, 0352, 0582
..... 0612, 0642, 0782, 0812, 0915
..... 1022, 1112, 1132, 1142, 1152
..... 1222, 1452, 1482, 1572, 1702
Realistic 0032, 0042, 0102, 0162
..... 0182, 0302, 0312, 0432, 0502
..... 0592, 0602, 0932, 0992, 1042
..... 1112, 1262, 1592, 1682, 1712
ReplayTV 1272
Ricoh 1252
Rio 0182, 0282, 1732
Runco 0792
Samsung 0102
..... 0255, 0292, 0502, 0652, 0812
..... 0872, 0882, 1522, 1535, 1662
Samtron 1692
Sanky 0302, 0792, 1682
Sansui 0132, 0211
..... 0322, 0392, 0522, 0532, 0572
..... 0695, 0942, 1212, 1562, 1631
Sanyo 0052, 0102
..... 0472, 0592, 0602, 1072, 1322
..... 1332, 1342, 1442, 1712, 2645
Scott 0442, 0462, 0882
..... 0892, 0922, 1032, 1192, 1422
Sears 0042, 0132, 0182, 0211, 0412
..... 0482, 0592, 0602, 0812, 1112
..... 1142, 1202, 1242, 1262, 1712
Sharp 0032
..... 0302, 0312, 0332, 0432, 0932
..... 0962, 1042, 1082, 1592, 1682
Shintom 0362, 0372
..... 0522, 0712, 0812, 1252, 1512
Shogun 0102
Signature 0312, 0432
Singer 0362, 0372, 1112
Sonic Blue 1272
Sony 0072, 0112, 0262, 0382
..... 0712, 0822, 0832, 0972, 1006
..... 1162, 1232, 1252, 1582, 1652
STS 0812, 1112, 1142
Superscan 0412
Sylvania 0162, 0312
..... 0412, 0432, 0482, 0702, 0922
..... 0992, 1112, 1392, 1612, 1672
Symphonic 0312, 0412
..... 0432, 0702, 0992, 1392, 1612
Tandy 0312, 0432, 0602, 1712
Tashiko 0182
Tatung 1212
Teac 0312, 0432, 0992, 1212
Technics 1112
Techwood 1602
Teknika 0182
..... 0232, 0312, 0432, 0992, 1112
Tivo 1052, 1162
TMK 0102, 0732, 1012
Toshiba 0042
..... 0152, 0482, 0652, 0682, 0812
..... 0882, 0902, 0922, 1002, 1032
..... 1312, 1402, 1412, 1522, 3075
Totevision 0102, 0182
Trutech 1385
Unitech 0102
Vector Reseorch 0012
..... 0392, 0522, 0532, 0882
Victor 0392, 0522, 0532
Video Concepts 0012, 0032
..... 0392, 0522, 0532, 0882, 1592
Videosonic 0102
Wards 0032, 0102, 0162, 0182, 0302
..... 0312, 0362, 0372, 0432, 0592
..... 0812, 0882, 0932, 0992, 1032
..... 1112, 1142, 1462, 1592, 1682
White Westinghouse 0312, 0432, 0702, 0762
XR-1000 ..... 0362, 0372, 0992, 1112
Yamaha 0012, 0392, 0522, 0532, 1212
Zenith 0082, 0182, 0302, 0312
..... 0332, 0392, 0432, 0452, 0512
..... 0522, 0532, 0622, 0652, 0662
..... 0712, 0762, 0792, 0942, 1072
..... 1092, 1181, 1182, 1252, 1522
..... 1532, 1631, 1682, 1732, 4201

LASER DISC

Denon 0222
Pioneer 0222
Proscan 0642
RCA 0642
Sanyo 1072
Sony 1006, 1232
Zenith 1072, 1232

CD

ADC 0517, 1277
Adcom 0027, 0777
Aiwa 0357, 0966, 0987, 1007
Akai 0167, 0377, 0757
Audio Technica 0117
California Audio Labs 0257
Captronic 0527, 1623

Carver 0197, 0207, 0317, 0417
Casio 0397
Centrios 1097
Citizen 0277
Coby 1287
Curtis Mathes 0397
Denon 0637
Emerson 0777, 1017
Fisher 0127, 0217
..... 0317, 0327, 0457, 1137, 1157
Genexxa 0427, 0577, 1017
Goldstar 0687
Harmon Kardon 0647, 0797
Hitachi 0427
Inkel 0787
Insignia 1526
JC Penny 0397, 0657
JVC 0897, 1056, 1107
Kenwood 0137, 0367, 0467, 0497
..... 0537, 1016, 1027, 1147, 1167
Krell 0207
Kyocera 0517, 1277
Luxman 0227, 0337, 0477, 0587
LXI 0397
Magnavox 0207, 0737, 0837
Marantz 0207, 0437, 0547, 0947
MCS 0397, 0657
MGA 0797
Missian 0207
Mitsubishi 0797, 0907
NAD 0766, 0827, 1026, 1087
Nokamichi 0007, 0877, 1037
NEC 0657
Nexxtech 0097, 0487, 0536
..... 0576, 0607, 0617, 0666, 0727
..... 0856, 0887, 0916, 0967, 1217
Nikko 0117, 0217, 1017
NSM 0207
Onkyo 0147
..... 0237, 0816, 0867, 0937, 1177
Optimus 0057, 0317
..... 0347, 0387, 0417, 0427, 0447
..... 0537, 0557, 0667, 0776, 0857
Panasonic 0257
..... 0696, 0707, 0747, 0997, 1077
Philips 0197, 0207, 0837
Pioneer 0057, 0307, 0407, 0427
..... 0577, 0717, 0807, 0917, 1227
Proton 0207
Quasar 0257
Radio Shack 0107, 0247, 0267
..... 0307, 0417, 0507, 0717, 1227
RCA 0087, 0107
..... 0187, 0307, 0317, 0717, 0777
..... 1047, 1067, 1117, 1207, 1227
Realistic 0317, 0347, 0427, 0527
..... 0547, 0557, 0777, 1017, 1623
Rotel 0207
SAE 0207
Samsung 0847, 1396
Sansui 0017, 0047, 0207, 1067
Sanyo 0157, 0177
..... 0317, 0457, 0957, 1127, 1197
Scott 0777, 1017
Sears 0397, 0537, 0547
Sharp 0537, 0547
Sherwood 0247
..... 0447, 0547, 0606, 0627, 0787
Shure 0657
Sony 0077, 0357, 0737, 0977
STS 0517, 1277
Sylvania 0207
Symphonic 0567
Teac 0217, 0297, 0547, 0557
..... 0567, 0646, 0677, 0817, 1187
Technics 0257, 0696, 0747, 0997, 1077
Theta Digital 0837
Toshiba 0766, 0827
Victor 0897
Yamaha 0037, 0117, 0287, 0927, 1057
Zenith 0067, 0217, 0516
..... 0597, 0656, 0697, 0716, 0767

AUDIO

Aiwa 0586
..... 0726, 0846, 0966, 1296, 1386
Apex 0425
Apple Ipod 0186
Bose 0886, 1237, 1606
Carver 0197
Centrios 1116, 1217, 1546, 1552, 1566
Citizen 0277
Criterion 0785
Delphi 0376
Denon 0316, 0976, 1046, 1136
Duraband 1476
Fisher 0026, 0826
Gold Star 0216
Harman/Kardon 0016, 0436
Insignia 0725
Ipod 0066
JVC 0566, 0676, 1056
JWL 1126
Kenwood 0246, 0426, 0497
..... 0616, 0956, 1016, 1416, 1596
Koda 1552
Koss 0215
Magnavox 0026, 0206, 0226, 0295, 1266
Marantz 0036, 0437
Mitsubishi 0366
NAD 0496, 0766, 1026
Nelson 1217
NEO 0076
Nexxtech 0487, 0536, 0576, 0666
..... 0725, 0856, 0916, 1116, 1217
Norcent 0835
Onkyo 1186, 1246, 1256
..... 0116, 0816, 0936, 0996, 1376
Optimus 0006, 0317, 0386, 0387, 0506
..... 0776, 0896, 1036, 1446, 1486
Panasonic 1206, 1236, 0056
..... 0126, 0686, 0746, 0796, 0876
..... 1066, 1096, 1346, 1436, 1466
Philips 1196, 0026, 0036
..... 0197, 0265, 1066, 1266, 1576
Pioneer 0266, 0356
..... 0407, 0476, 0776, 0896, 1106
..... 1406, 1446, 1496, 1506, 2675
Radio Shack 0006
..... 0166, 0176, 0236, 0247, 0266
..... 0356, 0476, 0507, 0626, 1036
..... 1316, 1406, 1446, 1486, 1506
RCA 0146, 0176, 0196, 0266, 0276
..... 0326, 0356, 0476, 0486, 0626
..... 0736, 0786, 0866, 0906, 0986
..... 1165, 1207, 1276, 1286, 1306
..... 1316, 1326, 1336, 1406, 1506
Realistic 0946
Regent 1476
Rio 3885, 0286
Saba 0995
Samsung 0075
Sanyo 0157, 1156, 1166, 1176
Scott 0396
Shorp 1616
..... 1626, 1216, 0556, 0756, 1267
Sherwood 0236, 0247, 0466, 0606
Sirius 1247, 1267
Skyfi 0076
Sony 1226, 0046
..... 0106, 0136, 0256, 0296, 0406
..... 0416, 0526, 0546, 0636, 1006
..... 1076, 1086, 1426, 1456, 1586
TAO 0076
Teac 0156, 0297, 0306, 0346, 0646
Technics 0056, 0126, 0686
..... 0696, 0796, 1066, 1096, 1436

Tevion 0785
Venturer 0086
Vizio 1636, 1646
Wonder 1566
XM Radio 0076, 0376
Yamaha 0076, 0287
..... 0336, 0446, 0456, 0596, 0706
..... 0806, 0836, 0926, 1146, 1536
Zenith 3885
..... 0026, 0067, 0096, 0216, 0217
..... 0286, 0506, 0516, 0656, 0716

HOME AUTOMATION

GE Homeminder 0008
Lutron 1516
X10 Home Automotion 0018
X10 NEC 0028
Vizio 0068

MEDIA CENTER PC

MCE 3255
Microsoft 3255
Vista 3255

HTIB
(HOME THEATER IN A BOX)

Aiwa ..... (0586 & 0035)
Amw 0825
Apex 0425
Bose 4455, 0886, 1475
Boston Acoustic 3245
Centrios 0486, 0955, 1116, 1785, 1845
Classic 1965
Criterion 0785
Durabrand 3885, 0205
..... 0486, 0955, 1476, 2685, 2935
Dynex 0038
Emerson 1185
Insignia 0725
JVC 0155
KLH 0465
Koss 0215
Lenoxx 1345
LG 4285, 1463, 1565
Magnavox ..... (0105 & 1266), (2945 & 1266)
..... 0206, 0295, 0745, 1045
Myron & Davis 1555
NESA 1555
Nexxtech 0486, 0725, 0955, 1116, 1785
Norcent 0835
Onkyo 0048, 0058, 0355, 1376
Panasonic 0165, 1466
Philips ..... (0105 & 1266)
..... (2665 & 1266), (2945 & 1576)
..... 0206, 0265, 1045, 2765
Pioneer ..... (2675 & 1496), 0525, 0875, 2895
Radio Shack ..... (0003 & 1316)
..... 0085, 0275, 0486
..... 0626, 0955, 0995, 1165, 1645
RCA ..... (0003& 1316)
..... 0486, 0626, 0955, 1165, 1645
Regent 1345, 1476
Rio ..... (0205 & 0286)
Saba 0995
Samsung 0075, 1535, 2725
Selectron 1885, 2075
Sony 0365, 1426
Techwood 1602, 1985
Tevion 0785
Zenith ..... (0205 & 0286)

TV/VCR/DVD COMBO

Broksonic 1525
Diamond Vision ..... (2001 & 0422), 0455
Magnavox 0445, 0412
Panasonic 0595, 0552
Philips 0445, 0412
Samsung 1535
Sears 0445, 0412
Superscan 0445, 0412
Sylvania 0445, 0412
Toshiba 0115, 3075